

Einschalten des Automaten

"Schlüsselschalter" **37** 180 Grad nach rechts drehen (LED Schlüssel leuchtet)

Spielart einstellen

Die Spielart "Spiel in die Vollen" **10** ist bereits vorgewählt. Für die Spielarten "Abräumen" **11**, "Bilderkegeln" **12** oder "Abräumen mit Kranz" **13** bitte die jeweilige Taste betätigen. Bei "Bilderkegeln" **12** müssen zusätzlich mit den Tasten **1-9** die entsprechenden Kegel eingegeben werden, die Eingabe wird mit der Taste "Stellen" **31** bestätigt und das entsprechende Bild wird dann aufgestellt. Wenn ein Bild abgeräumt werden soll bitte zuerst die Taste "Bilderkegeln" **12** und anschließend die Taste "Abräumen" **11** betätigen.

Wurfvorwahl

Für die Eingabe der Wurfvorwahl bitte die Taste "Wurfvorwahl" **25** betätigen und dann mit den Tasten + und - die gewünschte Anzahl eingeben.

Spielervorwahl

Für die Eingabe der Spielervorwahl bitte die Taste "Spielervorwahl" **26** betätigen und dann mit den Tasten + und - die gewünschte Anzahl eingeben. Mit betätigen der Taste "Spielerfolge" **27** kann das Ergebnis der einzelnen Spieler abgefragt werden. Um zum nächsten Spieler zu gelangen muss die Taste "Spielerfolge" **27** jeweils einmal betätigt werden.

Freizeitprogramm starten

Taste F "Freizeit" **16** betätigen (die Anzeige erfolgt in Feld **17**), dann mit den Tasten + und - die gewünschte Programm-Nr. eingeben und anschließend mit der Taste "Enter" **28** bestätigen. Um zum Anfang des nächsten Spieles zu kommen bitte die + Taste festhalten. Zum Beenden oder Abbrechen bitte Taste "Aus" **14** betätigen.

Sportprogramm starten

Taste SP "Sport" **15** betätigen (die Anzeige erfolgt in Feld **17**), dann mit den Tasten + und - die gewünschte Programm-Nr. eingeben und anschließend mit der Taste "Enter" **28** bestätigen. Zum Beenden oder Abbrechen bitte Taste "Aus" **14** betätigen.

Korrektur Totalisator

Für eine Korrektur des Totalisators bitte die jeweilige Taste "Wurf" **18**, "Einzel" **19**, "Summe" **20** oder "Semi" **21** betätigen. Der Wechsel zwischen 1er Stelle, 10er Stelle und 100er Stelle wird mit der Taste "1 Korrektur" **30** durchgeführt. Die Korrekturstelle blinkt dann in der Anzeigeeile des Totalisators. Eine Korrektur der jeweiligen Stelle erfolgt mit den Tasten + und -. Zum Löschen der kompletten Anzeige bitte die Taste "C Korrektur" **29** betätigen Alle Werte werden dann auf "0" gesetzt.

Gassenvorwahl

Mit den Tasten "Gasse" **35** kann die gewünschte Gassenlampe ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Stop

Wenn die Taste "Stop" **32** betätigt wird, werden der Kegelstellautomat und der Kugellelevator ausgeschaltet. Zur Aufhebung der Stop-Funktion bitte die Taste "Stellen" **31** betätigen.