

Bedienungsanleitung Spieth-Elektronik Export 83

EIN	Ein/Aus der gesamten Kegelstallanlage
ABRÄUMEN / VOLL	Wahlmöglichkeit zwischen der Spielart Abräumen und ins Volle
WURF	Bei eingeschaltetem Abräumvorgang Eingabe der gewünschten Wurfzahl. Linkes Sichtfeld zeigt die vorgewählten und rechtes Sichtfeld die getätigten Würfe an.
KRANZ	Ein- bzw. Ausschaltung der Kranz-Wertung
KORREKTUR	Annulierung der umgeworfenen Kegel bei Fehlwurf
BILD LÖSCHEN	Löschen des programmierten Bildes
BILDWAHL	Auswahl des gewünschten Bildes durch Tastendruck
BILDWIEDERHOLUNG	Komplette Aufstellung der Kegel, welche im Bildwahlfeld leuchten. Neubeginn eines Spiels
STOP	Abschaltung des Kegelstellautomaten. Wieder- einschaltung durch nochmalige Tastenbetätigung

KEGELBAHNTECHNIK DORTMUND GMBH

Freigrafenweg 1

44357 Dortmund

Tel.: 0231-37 62 1

Fax: 0231-37 59 89

e-mail: info@kegelbahntechnik.de

Internet: www.kegelbahntechnik.de